

壁付け角手摺 施工説明書

この度は、弊社製品をご採用いただきましてありがとうございます。
本製品は、一般住宅内装用の製品ですので、屋外には使用しないでください。
施工の際には、必ず本説明書をお読みのうえ、正しい方法で施工してください。

◆表示内容を無視して誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分します。

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害または、家屋・家財などの損害に結びつくもの。

◆お守りいただく内容の種類を次の記号で区分します。



この記号は製品の取り扱いにおいて、必ず指示に基づく行為をおこなわなければならないもの。



この記号は製品の取り扱いにおいて、指や手を挟まれないよう注意するもの。



この記号は製品の取り扱いにおいて、その行為をおこなってはいけないもの。



この記号は製品の取り扱いにおいて、注意すべきこと。

警告





同梱されている木ねじやその他部品は本製品専用です。
本製品の施工以外にこれらを使用した場合、部品の脱落や破損等が発生し、重大事故につながる可能性があります。
本製品以外にこれらを使用したことによる如何なる事故や不具合等に対しては、責任を負いかねますのでご注意ください。

◆施工上のご注意



- 必ず同梱の木ねじをご使用ください。
- 木ねじは必ず下穴をあけてから締め付けてください。
- ブラケットは柱、間柱、胴縁などの丈夫な下地に固定してください。下地がない場合は補強材を下地に固定した上に取り付けてください。
- ブラケットは手摺が折れないように900mm以内の間隔で取り付けてください。
- 現場で長さカットした場合は木口面を塗装仕上げしてください。
木口を塗装する場合は#180程度のサンドペーパーを使用して仕上げしてからにして下さい。木口は高湿の場合の膨れなどを防止するため、あまり光沢は出ませんが、必ず3回塗りを実施してください。



- ブラケットの取り付け方はブラケットに同梱されている説明書をご確認ください。

◆施工後の養生



- 施工後はキズ、凹みなどが付かないよう保護紙等で全体を覆ってください。
粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

◆商品に関しましては、お近くの営業所までお問い合わせ下さい。

東京営業所 〒164-0012 東京都中野区本町2-2-2 Y Sビル 8F
TEL 03-6859-0700 FAX 03-6859-0702

大阪営業所 〒579-8027 大阪府東大阪市東山町5-8 龍野ビル4F
TEL 072-988-5320 FAX 072-988-5321

中部営業所 〒505-0016 岐阜県美濃加茂市牧野1006
TEL 0574-24-7781 FAX 0574-28-6191