

壁付け角手摺 取扱説明書

この度は、壁付け角手摺をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、安全にご利用いただくためのポイントや注意事項をまとめております。
本書に記載されていない方法でご利用され、それが原因で発生した事故や物的
損害等の問題は保証いたしかねますのでご注意ください。

◆表示内容を見逃して誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分します。



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害または、家屋・家財などの損害に結びつくもの。

◆お守りいただく内容の種類を次の記号で区分します。



強制

この記号は製品の取り扱いにおいて、必ず指示に
基づく行為をおこなわなければならないもの。



この記号は製品の取り扱いにおいて、
指や手を挟まれないよう注意するもの。



禁止

この記号は製品の取り扱いにおいて、
その行為をおこなってはいけないもの。



この記号は製品の取り扱いにおいて、
注意すべきこと。



禁止

- ◆手摺をゆする、ぶら下がる、もたれかかる、よじ登る等は絶対にしないでください。
破損、緩みがおこり部材がはずれ転落などの危険があります。
- ◆シンナー、ベンジン等の溶剤および薬品、酸性・アルカリ性洗剤等は化粧表面を侵す恐れがありますので絶対に
使用しないでください。

お手入れのしかた

- ◆ゴミやほこりを取り除き、乾いた布やモップで拭いてください。本製品は水を嫌いますので水拭きは避けて
ください。
- ◆濡れた場合はすぐに乾いた布で拭き取ってください。長時間濡れたままにしておくと、変色・シミ・さびの
原因になります。
- ◆汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、固く絞ってから手早く拭いてください。

修理・補修部品などのご相談は販売会社・管理会社もしくはお求めの販売店へお問い合わせください。